


DiCal RED SGA

Unknown macro: 'scroll-pdf-ignore'

Funktionsweise

 Dieses Plugin erlaubt Alarme von einer DiCal-RED zu verarbeiten.

Konfiguration

Feld	Erläuterung	Pflichtfeld
IP	IP-Adresse des Rechners, wo DiCal-RED läuft	✓
Port	Port-Nummer, auf die das DiCAL-RED System hört	✓
Standard-Einheiten	Welche Einheiten standardmäßig alarmiert werden sollen	

Zeichensatz

Verwenden Sie bitte als Zeichensatz **POCSAG**.

Welche Einheit wird wann alarmiert?

Hier gibt es zwei verschiedene Varianten, wie Sie aus einem Alarm eine Einheit ansprechen können.


Automatische Zuordnung

Hierbei wird der Einheiten-Code automatisch an Hand der übermittelten RIC-Nummer alarmiert.

Aus der Swissphone DiCal RED SGA Dokumentation:

Unteres Beispiel:
Die RIC 100004A steht in der Programmierung in der 9. Zeile. Im Ausgabemodus 0 würde sie mit 03A und im Ausgabemodus 1 mit 08A ausgegeben werden.

Für FE2 werden jedoch **nur die ersten beiden Ziffern als Einheiten Code verwendet**. Die Sub-RIC gehört hierbei nicht zum Einheiten Code. In diesem Beispiel müsste also eine Einheit mit dem Code **02** (Ausgabemodus 0) beziehungsweise mit dem Code **08** (Ausgabemodus 1) angelegt sein, dass bei einem Alarm für RIC 100004 automatisch die richtige Einheit alarmiert wird.

	Name	RIC	Sub	Typ	Schaltmuster	Prio	I	M	Fixtexte	P1
#1	Test RIC	500	A	Alpha	-	X		✓	-	✓
#2	Bitte	500	B	Alpha	-	X		✓	-	✓
#3	nicht	500	C	Alpha	-	X		✓	-	✓
#4	löschen	500	D	Alpha	-	X		✓	-	✓
#5		100003	A	Alpha	-	X		✓	PROBEALARM	✓
#6		100003	B	Alpha	-	X		✓	-	✓
#7		100003	C	Alpha	-	X		✓	-	✓
#8		100003	D	Alpha	-	X		✓	-	✓
#9		100004	A	Alpha	-	X		✓	-	✓
#10		100004	B	Alpha	-	X		✓	-	✓

Immer die selbe Einheit alarmieren

Hierfür wählen Sie einfach eine oder mehrere **Standard-Einheiten** aus. Sollte mindestens eine **Standard-Einheit** gewählt sein, so wird immer diese alarmiert.



Unknown macro: 'scroll-pagebreak'